

SpeedMixer™ Becherhalter / Kartuschenhalter

Die **SpeedMixer™** ermöglichen das Mischen in Einweg-Mischbehältern. Dazu benötigt man Becherhalter. Nachfolgend Becherhalter für die ganze **SpeedMixer™** Serie

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Bestimmt für	Verpackungseinheit
150150	Becherhalter PP 5 1-fach für DAC 150-Serie	118g	PP 5 Becher	1 Stück
150151	Becherhalter PP 5 2-fach für DAC 150-Serie		PP 5 Becher	1 Stück
150152	Becherhalter PP 5 4-fach für DAC 150-Serie	101g	PP 5 Becher	1 Stück
150140	Becherhalter PP 10 1-fach für DAC 150-Serie	112g	PP 10 Becher	1 Stück
150141	Becherhalter PP 10 2-fach für DAC 150-Serie		PP 10 Becher	1 Stück
150142	Becherhalter PP 10 3-fach für DAC 150-Serie		PP 10 Becher	1 Stück
150143	Becherhalter PP 10 4-fach für DAC 150-Serie	95g	PP 10 Becher	1 Stück
150130	Becherhalter PP 15 für DAC 150-Serie	110g	PP 15 Becher	1 Stück
150120	Becherhalter PP 30 für DAC 150-Serie	92g	PP 30 Becher	1 Stück
150110	Becherhalter PP 50 für DAC 150-Serie	74g	PP 50 Becher	1 Stück
150100	Becherhalter PP 100 für DAC 150-Serie	23g	PP 100 Becher	1 Stück
150190	Becherhalter für Metallbecher 65 x 65		Metallbecher	1 Stück
150301	Kartuschenhalter Nr 1 für DAC 150-K-Serie		Kartuschen	1 Stück
150320	Kartuschenhalter SEMCO für DAC 150-K-Serie		SEMCO	1 Stück
400140	Becherhalter PP 15 1-fach ab DAC 400-Serie		PP 15 Becher	1 Stück
400141	Becherhalter PP 15 4-fach ab DAC 400-Serie	290g	PP 15 Becher	1 Stück
400135	Becherhalter PP 30 3-fach ab DAC 400-Serie		PP 30 Becher	1 Stück
400136	Becherhalter PP 30 4-fach ab DAC 400-Serie		PP 30 Becher	1 Stück

-Zweigniederlassung-

Büro/Warenannahme: CosSearch GmbH, Schönenbergstrasse 72, CH-8820 Wädenswil

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Bestimmt für	Verpackungseinheit
400130	Becherhalter PP 50 ab DAC 400-Serie		PP 50 Becher	1 Stück
400131	Becherhalter PP 50 2-fach ab DAC 400-Serie		PP 50 Becher	1 Stück
400120	Becherhalter PP 100 ab DAC 400-Serie	200g	PP 100 Becher	1 Stück
400121	Becherhalter PP 100 lang ab DAC 400-Serie		PP 100 lang Becher	1 Stück
400110	Becherhalter PP 250 ab DAC 400-Serie	110g	PP 250 Becher	1 Stück
400100	Becherhalter PP 300 ab DAC 400-Serie	55g	PP 300 Becher	1 Stück
400102	Becherhalter PP 300 lang ab DAC 400-Serie		PP 300 lang Becher	1 Stück
400301	Kartuschenhalter Nr 1 ab DAC 400-Serie	206g	Kartuschen	1 Stück
400330	Kartuschenhalter Nr 4 ab DAC 400-Serie		Kartuschen	1 Stück
400340	Kartuschenhalter SEMCO ab DAC 400-Serie		SEMCO	1 Stück
600133	Becherhalter PP 30 ab DAC 600-Serie		PP 30 Becher	1 Stück
600120	Becherhalter PP 100 ab DAC 600-Serie		PP 100 Becher	1 Stück
600110	Becherhalter PP 250 ab DAC 600-Serie		PP 250 Becher	1 Stück
600100	Becherhalter PP 300 ab DAC 600-Serie		PP 300 Becher	1 Stück
800103	Becherhalter PP 15 4-fach ab DAC 800-Serie		PP 15 Becher	1 Stück
800102	Becherhalter PP 250 ab DAC 800-Serie		PP 250 Becher	1 Stück
800101	Becherhalter PP 50 ab DAC 800-Serie		PP 50 Becher	1 Stück